

**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ**



**ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ**

ΚΟΥΖΙΝΑ



- Αν χρησιμοποιείτε μαγειρικές συσκευές υγραερίου ν'ανάβετε πρώτα το σπίρτο και ακολούθως ν' ανοίγετε το διακόπτη.

- Φυλάγετε όλους τους περιπλέον κυλίνδρους του υγραερίου έξω από την κουζίνα, σ' ανοιχτό χώρο και ουδέποτε σε υπόγειο.
- Μην κρεμάτε ξεσκονόπαννα, πετσέτες ή άλλα ρούχα κοντά στις μαγειρικές συσκευές.

ΑΝ ΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙ ΠΙΑΣΕΙ ΦΩΤΙΑ

- Κλείστε αμέσως το διακόπτη του υγραερίου (αν είναι δυνατό).
- Σκεπάστε το τηγάνι με το κάλυμμα του ή με μια κουβέρτα πυρόσβεσης για να πνίξετε τη φωτιά.
- Μην χρησιμοποιήσετε νερό.
- Μην μετακινήσετε το φλεγόμενο τηγάνι.
- Οι λαβές των τηγανιών να μην εξέρχουν από τη μαγειρική συσκευή.



ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ



- Αμέλεια στη συντήρηση της εγκατάστασης ή κακή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών αποτελούν πάντα μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Βγάζετε πάντα την πρίζα όταν μια συσκευή δεν είναι σε χρήση.
- Μην τραβάτε το ρευματολήπτη από το σύρμα.
- Κάθε πρίζα είναι για ΜΙΑ ΜΟΝΟ συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ. Η υπερφόρτωση προκαλεί πυρκαγιές.
- Οι επιδιορθώσεις ή μετατροπές των ηλεκτρικών συσκευών να γίνονται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Τοποθετήστε τις κατάλληλες ασφάλειες στους ρευματολήπτες.
- Να ελέγχετε τακτικά τον αυτόματο διακόπτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Τα φθαρμένα σύρματα ν' αντικαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.

ΑΝΤΙΣΚΗΝΑ



- Μην μαγειρεύετε στις σκηνές.
- Να δημιουργήσετε αντιπυρική ζώνη τουλάχιστον 5μ. γύρω από τα αντίσκηνα και να μη συσσωρεύετε καύσιμα υλικά, ξηρά χόρτα και άχρηστα αντικείμενα κοντά στις σκηνές.
- Μην χρησιμοποιείτε μέσα στα αντίσκηνα, θερμάστρες, λάμπες πετρελαίου ή οποιαδήποτε συσκευή γυμνής φλόγας.
- Το κάπνισμα μέσα στα αντίσκηνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

ΞΗΡΑ ΧΟΡΤΑ

- Επειδή τα ξηρά χόρτα ανάβουν ακόμα και από αναμμένα αποσιγόαρα, πρέπει πάντοτε να καθαρίζονται.
- Αν θα κάψετε σωρό από ξηρά χόρτα να έχετε κοντά σας νερό για προληπτικούς σκοπούς, και να καταβρέξετε το χώρο γύρω από τα χόρτα.

ΑΝ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΙΑΣΟΥΝ ΦΩΤΙΑ



- Ακινητοποιήστε το άτομο στο πάτωμα και τυλίξτε το με μια κουβέρτα, χαλί ή κάτι παρόμοιο.
- Αν αυτό συμβεί σε σας κυλιστήτε αμέσως στο πάτωμα, ώσπου να σβήσουν οι φλόγες.
- ΜΗΝ ΤΡΕΞΕΤΕ.

ΤΣΙΓΑΡΑ/ΚΑΠΝΙΣΜΑ



- Μην αφήνετε αναμμένα αποτσίγαρα στα σταχτοδοχεία.
- Μην ρίχνετε αποτσίγαρα ή σπέρτα στους καλθούς αχρήστων.
- Μην καπνίζετε σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, σε αποθήκες και κοντά στα καύσιμα.
- Μην καπνίζετε στο κρεβάτι.
- Τοποθετήστε αρκετά σταχτοδοχεία στους χώρους όπου επιτρέπεται το κάπνισμα.

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ

- Μη χρησιμοποιείτε φορητές θερμάστρες πετρελαίου, υγραερίου ή ακόμα και ηλεκτρικές.

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ

- Μην καθαρίζετε τα ενδύματά σας με βενζίνη.
- Βενζίνη, πετρέλαιο, νέφτι, μπογιές και άλλα εύφλεκτα υγρά πρέπει να φυλάγονται σε μεταλλικά δοχεία με πώμα. Πλαστικά δοχεία δεν είναι κατάλληλα για την αποθήκευση τέτοιων υγρών.
- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά κοντά σε φλόγες.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε βενζίνη για το άναμμα φωτιάς και μη ρίχνετε πετρέλαιο σε αναμμένα κάρβουνα.
- Μη χρησιμοποιήσετε νερό για να σβήσετε πυρκαγιά σε εύφλεκτα υγρά.

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

- Μην τα στοιβάξετε όπου νάναι.
- Να τα ρίχνετε σε κατάλληλα μεταλλικά σκουβαλοδοχεία.
- Μη ρίχνετε αναμμένα σπέρτα, αποτσίγαρα ή στάχτες στα σκουβαλοδοχεία.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Δημιουργήστε πυροσβεστικά σημεία με τα πιο κάτω υλικά:-
 - Δυο χτυπητήρες.
 - Δυο φορητούς πυροσβεστήρες.
 - Δυο φτυάρια.
 - Δυο κασμάδες.
 - Δυο κουβάδες.
 - Ένα βαρέλι των 200 λίτρων με νερό.



Γ.Τ.Π. 47/2005 - 15.000

Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Εκτύπωση: Theopress Ltd